

SK Bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.

Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri obsluhu a používaní zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri obsluhu a používaní zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými živými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní.



Tento symbol znamená, že ochrana je zabezpečená napájaním bezpečným malým napätím, napr. pomocou bezpečnostného ochranného transformátora.



Tento symbol znamená

Vyvarujte sa počúvania pri vysokej hlasitosti a po dlhšiu dobu!

Používanie hlavových alebo ušných slúchadiel pri vysokej hlasitosti zvuku a po dlhú dobu môže poškodiť Váš sluch.

Pokiaľ ste dlhodobo vystavení zvuku o intenzite vyššej ako 85 dB, Váš sluch môže byť nepriaznivo postihnutý.

Výrobca odporúča, aby ste úroveň hlasitosti zariadenia nenastavovali vyššie ako na strednú úroveň rozsahu nastavenia.

Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a použití napr. prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.
- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
- Zariadenie prenášajte pevným uchopením obidvoma rukami za spodný okraj podstavy alebo pevných častí jeho tela.
- Pri prenášaní dbajte na to, aby Vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie (a príslušenstvo, ak je ním zariadenie vybavené) pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto, predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb, alebo ich bezpečne zlikvidujte.
- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky očistite podľa pokynov v časti „Uvedenie do prevádzky“, resp. „Čistenie a údržba“.
- Zariadenie (a diaľkový ovládač, ak je ním zariadenie vybavené) a sieťovú šnúru so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu čistiacej kvapaliny do zariadenia.
- Tieto časti očistite len mierne navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je zariadenie vypnuté a odpojené z napájania z elektrickej siete.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti.
- Nepoužívajte neoriginálne a neúplné časti zariadenia a jeho príslušenstvo. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!
- Pokiaľ bolo zariadenie prepravované a skladované pri nízkych teplotách (napr. v zimnom období), alebo nadmernej vlhkosti, najskôr ho nechajte asi 1 - 2 hodiny „aklimatizovať“ pri izbovej teplote, čím sa odstráni prípadná vlhkosť v elektrických/elektronických častiach, ktorá vzniká pri zmene teploty prostredia.
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom a následne vytiahnite sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ pri zariadení nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie umiestňujte iba na:
 - rovné, pevné a stabilné podložky – na stoly a stolíky a na časti nábytku, vhodné na umiestnenie audio/video zariadení.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, mechanickú pevnosť a nosnosť.
- Zariadenie neinštalujte v priestoroch (napr. uzavreté skrinky knižníc, vstavané skrine a skrinky, a pod.), pri ktorých nie je zabezpečený dostatočný okolitý priestor a vetranie.
- Pre zabezpečenie požadovanej cirkulácie vzduchu ponechajte v okolí zariadenia dostatočný voľný priestor. Odporúča sa ponechať min. 10 cm zo všetkých strán.

- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nekladte žiadne predmety a/alebo dekoračné a iné tkaniny, nevkladajte a nenechajte vnikat' do ventilačných otvorov a do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.
- Nezakrývajte otvory krytov určené pre prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Upozornenie!

- Audio zariadenie (a diaľkový ovládač, ak je ním zariadenie vybavené) nevystavujte pôsobeniu:
 - priameho slnečného žiarenia, zariadení produkujúcich teplo,
 - vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívneho vonkajšieho prostredia.
- Audio zariadenie (a diaľkový ovládač, ak je ním zariadenie vybavené) neumiestňujte:
 - na miesta, kde sa používajú lekárske prístroje. Môže dôjsť k narušeniu ich funkcie.
 - na nestabilné vozíky, stojany alebo stoly,
 - na nerovný, nestabilný a znečistený povrch,
 - na tesný okraj stolov, stolíkov alebo častí nábytku,
 - v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.
- Neumiestňujte nádoby s vodou alebo inými tekutinami na police, ktoré sú umiestnené nad zariadením.
- Neumiestňujte žiadne predmety, zvlášť predmety s otvoreným ohňom, na zariadenie alebo na police, ktoré sú umiestnené nad zariadením.

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali. Zariadenie sa môže na deti prevrhnúť a spôsobiť vážne zranenie.
- Mechanické poškodenie (napr. prasknutie plastových krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

- Zariadenie a jeho príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu silných vibrácií a/alebo nárazov. Zabráňte, aby na zariadenie nepadali alebo nenarážali žiadne predmety.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v prítomnosti horľavých látok a ich výparov, hmly alebo prachu a v atmosférických podmienkach, kde sa po vznietení spaliny jednoduchým spôsobom šíria vzduchom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov nadmerného tepla a otvoreného plameňa.

Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a/alebo vzniku požiaru!

Prevádzka/Dozor

- Počas používania a prevádzky majte zariadenie pod dozorom!
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých elektrických káblových spojení. V prípade, ak nie je sieťová šnúra pevne spojená so zariadením, dávajte pozor, aby nedošlo k jej odpojeniu od zariadenia, pokiaľ je zástrčka zapojená k sieťovej zásuvke. Voľný koniec sieťovej šnúry je pod nebezpečným napätím. Nezasúvajte do koncovky žiadne vodivé predmety.
- Počas silnej búrky sa nedotýkajte zariadenia, sieťovej šnúry, popr. anténneho systému. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd od atmosférického výboja. Počas búrky alebo ak zariadenie dlhodobo nepoužívajte, odpojte sieťovú šnúru z napájania.
- Zariadenie odpojte zo sieťového napájania, pokiaľ ponechávate deti alebo nespôsobilé osoby v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

- Sieťovú šnúru a signálne káble nezväzujte do spoločných zväzkov. Káble spoločne nezmotávajte. Sieťová šnúra musí zostať prístupná pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Sieťovú šnúru a signálne káble nevystavujte mechanickému namáhaniu a poškodeniu.
- Sieťovú šnúru a signálne káble neponechávajte voľne visieť a neumožnite, aby boli voľne dostupné a dosiahnuteľné deťmi.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Zariadenie obsahuje časti krytov (napr. ventilačné mriežky), ktoré sa môžu pri obvyklej činnosti zahrievať. Nedotýkajte sa týchto častí zariadenia.
- Zariadenie nikdy nenechávajte voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupnou sieťovou šnúrou. Deti by mohli zariadenie za sieťovú šnúru stiahnuť.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

- Pokiaľ je zariadenie vybavené aj na reprodukciu audio signálu pomocou slúchadiel:

Nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu úroveň akustického tlaku.

Hrozí vážne poškodenie alebo strata sluchu!

- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru z napájania zo sieťovej zásuvky. Usadzovanie prachu a vlhkosť prostredia môžu spôsobiť narušenie elektrickej izolácie.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!

- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru voľne „poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.

Prevádzka/Používanie MP3/MP4 prehrávače

Varovanie!

- Osobný prehrávač hudby je zariadenie, ktoré je pri používaní spojené so zmenou (znížením) vnímania okolitých zvukových a vizuálnych podnetov. Pokiaľ vykonávate akékoľvek aktivity, ktoré sú sprevádzané zvýšenou mierou rizika alebo ohrozenia seba samého alebo aj iných osôb vo svojom okolí, vždy pozorne sledujte vaše okolie, aby ste nespôsobili zranenie seba aj druhým.
- Zariadenie nepoužívajte pri:
 - riadení automobilu, riadení a jazde na motocykli, jazde na bicykli, alebo pri riadení a jazde na inom dopravnom prostriedku, kde sa vyžaduje POZORNOSŤ v podmienkach pohybu na verejných komunikáciách,
- Pri používaní zariadenia buďte opatrní, predovšetkým, pokiaľ vykonávate aktivity ako:
 - jazdu na lyžiach, snowboarde alebo na akomkoľvek inom prostriedku, vyžadujúcom POZORNOSŤ v podmienkach pohybu v lyžiarskom teréne,
 - ostatné aktivity a činnosti vyžadujúce POZORNOSŤ a ktoré môžu byť spojené s používaním osobného prehrávača hudby.

Výstraha!

- Buďte opatrní pri používaní a manipulácii s káblovými spojmi slúchadiel. Pri neopatrnej manipulácii môže dôjsť k zachyteniu a k nepriaznivému ovplyvneniu napr. voľného pohybu rúk.

Upozornenie!

- Zariadenie je určené len na prevádzku so vstavaným akumulátorom, ktoré nesmie vymieňať používateľ a ktorého typ je určený v technickej informácii návodu na obsluhu.
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých káblových spojení. Nezasúvajte do konektorov zariadenia žiadne vodivé predmety.
- Pri zapájaní a odpájaní konektorových spojení vyťahujte spojenia za konektory, nikdy neťahajte spojenie za samotný kábel.
- Vždy nastavte nízku úroveň hlasitosti. Následne pomaly zvyšujte úroveň tak, aby ste počuli zvuk pohodlne, čisto a bez skreslenia. Zariadenie používajte primeranú dobu a dodržujte vhodné prestávky. Poškodenie sluchu môže spôsobiť aj neúmerne dlhá doba počúvania hudby pri normálnej a bezpečnej úrovni hlasitosti.
- Pokiaľ by ste pri počúvaní hudby pociťovali neštandardné prejavy sluchu napr. pískanie v ušiach alebo iné nepohodlie, prestaňte zariadenie používať.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami.
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte od napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Zariadenie neskladujte na miestach s vysokými teplotami alebo nízkymi teplotami, aby ste predišli deformáciám a narušeniu správnej funkcie jeho krytov a častí.
- Optimálna teplota skladovania zariadenia je +5 °C až +40 °C, s ohľadom na skladovacie podmienky akumulátora.
- Vždy sa uistite, že svoje dátové súbory zálohujete. Výrobca zariadenia nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu Vašich dát spôsobenú nesprávnym používaním zariadenia, neautorizovaným zásahom do zariadenia a pod.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Zdroje napájania/Akumulátor/Sietový adaptér

Výstraha!

- Pri nesprávnej manipulácii a nedodržaní bezpečnostných pokynov hrozí nebezpečenstvo od akumulátorov – elektrický skrat, explózia, vytečenie, poleptanie.
- Akumulátor je dodávaný v čiastočne nabitom stave.
- Nemanipulujte s akumulátorom kovovým náradím. Vodivé spojenie kontaktov môže spôsobiť skrat.
- Nezanedbávajte akumulátor dlhodobo v úplne nabitom, alebo v úplne vybitom stave. Môže to spôsobiť jeho výrazné zníženie schopnosti akumulovať energiu alebo sa môže nevratne poškodiť. Pri udržiavaní 40 až 50 % nabitia sa životnosť akumulátora optimalizuje.

Výstraha!

- Akumulátor nikdy nerozoberajte. Pri poškodení môže dôjsť k elektrickému skratu a k uvoľňovaniu zdravotne závadných látok.
- Pokiaľ by došlo k zasiahnutiu pokožky alebo oblečenia kvapalinou z akumulátora, dôkladne ich opláchnite čistou vodou. Pokiaľ by sa kvapalina dostala do očí, vyvarujte sa ich treniu, okamžite ich vypláchnite čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
- Akumulátor sa nesmie dostať do styku s ohňom a nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu. Nebezpečenstvo explózie.
- V prípade poškodenia akumulátora nechajte tento vymeniť v odbornom servise.
- Akumulátory likvidujte v zmysle platných predpisov a ustanovení pre likvidáciu elektronických zariadení.

Nabíjanie akumulátora

- Zariadenie je vybavené opakovane nabíjateľným akumulátorom.
- Akumulátor môže byť nabíjaný pripojením AC/DC nabíjacieho adaptéra alebo pripojením k portu USB vášho PC.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí v priebehu nabíjania akumulátora, pretože nabíjačka a sieťová šnúra môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Čas potrebný na nabitie maximálne vybitého akumulátora závisí od jeho stavu a okolitej teploty. Úplne vybitý akumulátor sa nabije za cca 2 hodiny.
- Výdrž úplne nabitého akumulátora pri používaní (prehrávaní hudby) je cca 7 hodín.

Nabíjanie akumulátora pomocou AC/DC adaptéra

- Nabíjanie vstavaného akumulátora je dovolené len pomocou nabíjačky (nabíjacieho AC/DC adaptéra) odporúčanej výrobcom.
- Používajte AC/DC nabíjací adaptér 230 V AC/5V DC 0,5 A.
- Používajte AC/DC nabíjací adaptér s USB-C konektorom.
- Ak nepoznáte DC napätie a prúd na vašej nabíjačke, použite priložený kábel USB pre nabitie akumulátora zariadenia cez vaše PC.
- Pri viditeľnom poškodení kábla nabíjačky alebo nabíjačky samotnej, túto bezodkladne vymeňte za novú nabíjačku.
- Nabíjačku akumulátora používajte len vo vnútornom a suchom prostredí, pri okolitej teplote +5 °C až +40 °C.
- Zástrčku kábla nabíjačky a kábel nechytajte a nepripájajte k sieťovej zásuvke, pokiaľ máte mokré ruky alebo je mokrá zástrčka a kábel nabíjačky alebo zariadenie samotné. Ruky, napájací kábel a zariadenie vždy dôkladne utrite suchou tkaninou.
- Do konektora pre pripojenie nabíjačky nikdy nestrkajte žiadne vodivé predmety.
- Pred každým pripojením nabíjačky akumulátora zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je hlavný vypínač zariadenia v polohe „0“ „OFF“ (Vypnuté).
- Pokiaľ u zariadenia nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.

Nabíjanie akumulátora pripojením zariadenia k PC

- Pri nabíjaní zariadenia cez port USB na PC sa uistite, že je vaše PC pripojené k zdroju napájania.
- Pre nabíjanie akumulátora z PC sa využíva štandardný USB port, takže akumulátor môžete nabíjať doma, v kancelárii, vo vozidle alebo kdekoľvek, kde máte k dispozícii USB port.

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.

Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v doprovodné dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Na zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.



Tento symbol znamená, že ochrana je zajištěna napájením bezpečným malým napětím, např. pomocí bezpečnostního ochranného transformátoru.



Tento symbol znamená

Vyvarujte se poslechu při vysoké hlasitosti a po delší dobu!

Používání hlavových nebo ušních sluchátek při vysoké hlasitosti zvuku a po dlouhou dobu může poškodit Váš sluch.

Pokud jste dlouhodobě vystaveni zvuku o intenzitě vyšší než 85 dB, Váš sluch může být nepříznivě postižen.

Výrobce doporučuje, abyste úroveň hlasitosti zařízení nenastavovali vyšší než na střední úroveň rozsahu nastavení.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
- Zařízení přepravujte / přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte pokud je připojeno k síťové zásuvce.
- Zařízení přenášejte pevným uchopením oběma rukama za spodní okraj podstavu nebo pevných částí jeho těla.
- Při přenášení dbejte na to, aby Vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení (a příslušenství, pokud je jím zařízení vybaveno) před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob, nebo je bezpečně zlikvidujte.
- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění a údržba“.
- Zařízení (a dálkový ovladač, pokud je jím zařízení vybaveno) a síťovou šňůru se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení čisticí kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno z napájení z elektrické sítě.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu užívání došlo k poškození jakékoliv jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!
- Pokud bylo zařízení přepravováno a skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období), nebo nadměrné vlhkosti, nejdříve ho nechte asi 1 - 2 hodiny „Aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost v elektrických/elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a pak zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zásuvky.
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na:
 - Rovné, pevné a stabilní podložky - na stoly a stolky a na části nábytku, vhodné na umístění audio/video zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, mechanickou pevnost a nosnost.
- Zařízení neinstalujte v prostorách (např. uzavřené skříňky knihoven, vestavěné skříňe a skříňky, apod.), U kterých není zajištěn dostatečný okolní prostor a větrání.
- Pro zajištění požadované cirkulace vzduchu ponechte v okolí zařízení dostatečný volný prostor. Doporučuje se ponechat min. 10 cm ze všech stran.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty a/nebo dekorace a jiné tkaniny, nekládejte a nenechte vnikat do ventilačních otvorů a do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivou a bezpečný provoz zařízení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

Upozornění!

- Audio zařízení (a dálkový ovladač, pokud je jím zařízení vybaveno) nevystavujte působení:
 - Přímého slunečního záření, zařízení produkujících teplo,
 - Vibrací a mechanického namáhání,
 - Nadměrné prašnosti,
 - Vody a nadměrné vlhkosti,
 - Hmyzu,
 - Agresivního vnějšího prostředí.
- Audio zařízení (a dálkový ovladač, pokud je jím zařízení vybaveno) neumísťujte:
 - Na místa, kde se používají lékařské přístroje. Může dojít k narušení jejich funkce.
 - Na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly,
 - Na nerovný, nestabilní a znečištěný povrch,
 - na těsný okraj stolů, stolků nebo částí nábytku,
 - v blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Neumísťujte nádoby s vodou nebo jinými tekutinami na police, které jsou umístěny nad zařízením.
- Neumísťujte žádné předměty, zvláště předměty s otevřeným ohněm, na zařízení nebo na police, které jsou umístěny nad zařízením.

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může na děti převrhnout a způsobit vážné zranění.
- Mechanické poškození (např. prasknutí plastových krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob s vodou. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu ze síťové zásuvky a až potom zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

- Zařízení a jeho příslušenství nevystavujte působení silných vibrací a/nebo nárazů. Zabraňte tomu, aby na zařízení padaly nebo do něj narážely žádné předměty.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů nadměrného tepla a otevřeného plamene.

Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!

Provoz/Dozor

- Během používání a provozu mějte zařízení pod dozorem!
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech elektrických kabelových spojení. V případě, není-li síťová šňůra pevně spojena se zařízením, dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu odpojení od zařízení, pokud je zástrčka zapojena k síťové zásuvce. Volný konec síťové šňůry je pod nebezpečným napětím. Nezasunujte do koncovky žádné vodivé předměty.
- Během silné bouřky se nedotýkejte zařízení, síťové šňůry, popř. anténního systému. Mohl by vás zasáhnout elektrický proud od atmosférického výboje. Během bouřky nebo pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte síťovou šňůru od napájení.
- Zařízení odpojte ze síťového napájení, pokud ponecháváte děti nebo nezpůsobilé osoby v blízkosti bez dozoru.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

- Síťovou šňůru a signální kabely nesvazujte do společných svazků. Kabely společně nesmotávejte. Síťová šňůra musí zůstat přístupná pro bezpečné odpojení zařízení z elektrické sítě.
- Síťovou šňůru a signální kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
- Síťovou šňůru a signální kabely neponechávejte volně viset a neumožněte, aby byly volně dostupné a dosažitelné dětmi.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Zařízení obsahuje části krytů (např. ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat. Nedotýkejte se těchto částí zařízení.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupnou síťovou šňůrou. Děti by mohly zařízení za síťovou šňůru stáhnout.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

- Pokud je zařízení vybaveno i na reprodukci audio signálu pomocí sluchátek: Nepoužívejte sluchátka nastavena na extrémní úroveň akustického tlaku. Hrozí vážné poškození nebo ztráta sluchu!
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťovou šňůru z napájení ze síťové zásuvky. Usazování prachu a vlhkost prostředí mohou způsobit narušení elektrické izolace.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí vzniku požáru!

- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru volně „poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládána v originálním obalu od výrobce.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte z napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Provoz/Používání MP3/MP4 přehrávače Varování!

- Osobní přehrávač hudby je zařízení, které je při používání spojeno se změnou (snížením) vnímání okolních zvukových a vizuálních podnětů. Pokud provádíte jakékoli aktivity, které jsou doprovázeny zvýšenou mírou rizika nebo ohrožení sebe sama nebo i jiných osob ve svém okolí, vždy pečlivě sledujte vaše okolí, abyste nezpůsobili zranění sobě i druhým.
- Zařízení nepoužívejte při:
 - řízení automobilu, řízení a jízdě na motocyklu, jízdě na kole, nebo při řízení a jízdě na jiném dopravním prostředku, kde se vyžaduje POZORNOST v podmínkách pohybu na veřejných komunikacích,
- Při používání zařízení buďte opatrní, především, pokud vykonáváte aktivity jako:
 - jízdu na lyžích, snowboardu nebo na jakémkoli jiném prostředku, vyžadujícím POZORNOST v podmínkách pohybu v lyžařském terénu,
 - ostatní aktivity a činnosti vyžadující POZORNOST a které mohou být spojeny s používáním osobního přehrávače hudby.

Výstraha!

- Buďte opatrní při používání a manipulaci s kabelovými spoji sluchátek. Při neopatrné manipulaci může dojít k zachycení a k nepříznivému ovlivnění např. volného pohybu rukou.

Upozornění!

- Zařízení je určeno pouze pro provoz s vestavěným akumulátorem, který nesmí vyměňovat uživatel a jehož typ je určen v technické informaci návodu k obsluze.
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech kabelových spojení. Nezasouvejte do konektorů zařízení žádné vodivé předměty.
- Při zapojování a odpojování konektorových spojení vytahujte spojení za konektory, nikdy netahejte spojení za samotný kabel.
- Vždy nastavte nízkou úroveň hlasitosti. Následně pomalu zvyšujte úroveň tak, abyste slyšeli zvuk pohodlně, čistě a bez zkreslení. Zařízení používejte přiměřenou dobu a dodržujte vhodné přestávky. Poškození sluchu může způsobit i neúměrně dlouhá doba poslechu hudby při normální a bezpečné úrovni hlasitosti.
- Pokud byste při poslechu hudby pociťovali nestandardní projevy sluchu - pískání v uších nebo jiné nepohodlí, přestaňte zařízení používat.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry.
- V případě, že během používání zařízení zpozorujete jakékoliv nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Zařízení neskladujte na místech s vysokými teplotami nebo nízkými teplotami, abyste předešli deformacím a narušení správné funkce jeho krytů a částí.
- Optimální teplota skladování zařízení je +5 až +40 °C, s ohledem na skladovací podmínky akumulátoru.
- Vždy se ujistěte, že své datové soubory zálohujete. Výrobce zařízení nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu Vašich dat způsobenou nesprávným používáním zařízení, neautorizovaným zásahem do zařízení apod.
- Pokud je součástí zařízení jakákoli bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Je-li bezpečnostní část/součást poškozená nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možná nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Zdroje napájení/Akumulátor/Síťový adaptér

Výstraha!

- Při nesprávné manipulaci a nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí od akumulátorů – elektrický zkrat, exploze, vytečení, poleptání.
- Akumulátor je dodáván v částečně nabitěm stavu.

- Nemanipulujte s akumulátorem kovovým nářadím. Vodivé spojení kontaktů může způsobit zkrat.
- Nezanechávejte akumulátor dlouhodobě ve zcela nabitém, nebo ve zcela vybitém stavu. Může to způsobit jeho výrazné snížení schopnosti akumulovat energii nebo se může nevratně poškodit. Při udržování 40 až 50 % nabití se životnost akumulátoru optimalizuje.

Výstraha!

- Akumulátor nikdy nerozebírejte. Při poškození může dojít k elektrickému zkratu a uvolňování zdravotně závadných látek.
- Pokud by došlo k zasažení pokožky nebo oblečení kapalinou z akumulátoru, důkladně je opláchněte čistou vodou. Pokud by se kapalina dostala do očí, vyvarujte se jejich tření, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Akumulátor se nesmí dostat do styku s ohněm a nesmí se vystavovat přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Nebezpečí exploze.
- V případě poškození akumulátoru nechte tento vyměnit v odborném servisu.
- Akumulátory likvidujte ve smyslu platných předpisů a ustanovení pro likvidaci elektronických zařízení.

Nabíjení akumulátoru

- Zařízení je vybaveno opakovaně nabíjecím akumulátorem.
- Akumulátor může být nabíjen připojením AC/DC nabíjecího adaptéru nebo připojením k portu USB vašeho PC.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí v průběhu nabíjení akumulátoru, protože nabíječka a síťová šňůra může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Doba potřebná k nabití maximálně vybitého akumulátoru závisí na jeho stavu a okolní teplotě. Zcela vybitý akumulátor se nabije za cca 2 hodiny.
- Výdrž plně nabitého akumulátoru při používání (přehrávání hudby) je cca 7 hodin.

Nabíjení akumulátoru pomocí AC/DC adaptéru

- Nabíjení vestavěného akumulátoru je dovoleno pouze pomocí nabíječky (nabíjecího AC/DC adaptéru) doporučené výrobcem.
- Používejte AC/DC nabíjecí adaptér 230 V AC / 5V DC 0,5 A.
- Používejte AC/DC nabíjecí adaptér s USB-C konektorem.
- Pokud neznáte DC napětí a proud na vaší nabíječce, použijte přiložený kabel USB pro nabití akumulátoru zařízení přes vaše PC.
- Při viditelném poškození kabelu nabíječky nebo nabíječky samotné, tuto neprodleně vyměňte za novou nabíječku.
- Nabíječku akumulátoru používejte pouze ve vnitřním a suchém prostředí, při okolní teplotě +5 až +40 °C.
- Zástrčku kabelu nabíječky a kabel nechytějte a nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud máte mokré ruce nebo je mokrá zástrčka a kabel nabíječky nebo zařízení samotné. Ruce, napájecí kabel a zařízení vždy důkladně otřete suchou tkaninou.
- Do konektoru pro připojení nabíječky nikdy nestrekejte žádné vodivé předměty.
- Před každým připojením nabíječky akumulátoru zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je hlavní vypínač zařízení v poloze „0“ „OFF“ (Vypnuto).
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.

Nabíjení akumulátoru připojením zařízení k PC

- Při nabíjení zařízení přes port USB na PC se ujistěte, že je vaše PC připojeno ke zdroji napájení.
- Pro nabíjení akumulátoru z PC se využívá standardní USB port, takže akumulátor můžete nabíjet doma, v kanceláři, ve vozidle nebo kdekoli, kde máte k dispozici USB port.

EN Safety Instructions. Read carefully!

Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all the measures taken by the manufacturer to ensure safe use, handling and use, it carries with it certain residual risks and associated potential hazards. To warn of possible hazards, the following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation:



This symbol alerts users that the device is operating a dangerous electrical voltage. Do not remove protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions during use and operation of the device may result in:

Danger of electric shock!

Danger of serious injury or life threatening!



This symbol alerts users to the following: Risk of serious injury or life threatening when not following the safety instructions when using and operating the unit!

Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol means that the product is made with a double insulation between hazardous live parts (parts with dangerous voltage from the mains) and parts that are accessible in normal use.



This symbol means that the protection is ensured by supplying a safe low voltage, e.g. using a safety protection transformer.



This symbol means

Avoid listening at high volume and for a long time!

Using headphones or earphones at high volume and for a long time can damage your hearing.

If you are long-term exposed to sound with an intensity higher than 85 dB, your hearing may be adversely affected.

The manufacturer recommends that you do not set the volume level of the device higher than the middle level of the setting range.

Transport/Carriage

- When transporting and using, for example, of the transport cart, be careful when moving, to avoid overturning the device.
- Transport / carry the equipment only after thorough inspection of the space and the routes, which must be unobstructed.
- Never carry the machine while it is in operation. Do not carry the device while it is plugged into a wall outlet.
- Transfer the device firmly by both hands to the bottom edge of the base or fixed parts of the body.
- Make sure that your hands and equipment are not damp or slippery when carrying. There is a risk of serious injury or life threatening!
There is a risk of damage to the device!

Unpacking/Package

- Unpack the equipment (and accessories if equipped) before putting it into service and remove all parts of the packaging material, labels and labels. Store the packaging in a safe place, especially out of the reach of children and unaccompanied persons, or dispose of them safely.
- Clean the machine before commissioning as described in the „Commissioning“ section or „Cleaning and maintenance“.
- Never clean the device (and the remote control, if equipped) and the power cord with the plug in a way that could cause the cleaning liquid to drip into the device.
- Clean these parts with a slightly moistened cloth and wipe dry or let it dry.
- Only clean the appliance when the appliance is switched off and disconnected from the mains.

There is a risk of electric shock!

There is a risk of electrical short circuit!

Check/Commissioning

- We recommend performing both initial and subsequent regular machine inspections.
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or any part of it has been damaged during use.
- Do not use non-original and incomplete parts of the device and its accessories.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to the equipment or other property damage!
- If the equipment has been transported and stored at low temperatures (eg in the winter) or excessive humidity, first leave it for about 1 - 2 hours „Acclimatize“ at room temperature to remove any moisture in the electrical / electronic parts that arises when the ambient temperature changes.
- Do not switch the device on or off by plugging in or pulling out the power cord from the AC socket.
- Always connect the appliance to the mains power supply when using it normally, then switch on the main switch.
- When you have finished using the appliance, turn off the main switch and then pull the cord out of the mains socket.
- Do not use the device if the main power switch does not work.
- The device is under dangerous voltage when the power supply is connected.
There is a risk of electric shock!

Location/Installation

- Only place the device on:
 - Straight, firm and stable pads - for tables and furniture parts, suitable for the location of audio / video equipment.
- Always make sure that the place where you want to place the device has enough space, mechanical strength and load capacity.
- Do not install the equipment in the rooms (eg enclosed library cabinets, built-in cabinets and cabinets, etc.) for which there is insufficient room for space and ventilation.
- Leave enough free space around the device to ensure the required air circulation. It is recommended to keep min. 10 cm from all sides.
- Do not cover the appliance in part. Do not place any objects and / or decorative and other fabrics on the appliance, do not put and do not allow foreign bodies to enter the ventilation holes and holes in the housing covers.

- Do not cover the openings of the airflow covers. Air ventilation ensures reliable and safe operation of the device.
There is a risk of electric shock!
There is a danger of fire!

Warning!

- Do not expose the audio device (and the remote control if equipped) to:
 - direct sunlight, heat generating equipment,
 - vibration and mechanical stress,
 - excessive dust,
 - water and excess moisture,
 - insect,
 - an aggressive external environment.
- Do not set the audio device (and the remote control if equipped)
 - to places where medical devices are used. Their function may be impaired.
 - for unstable carts, stands or tables,
 - to an uneven, unstable and dirty surface,
 - on the close edge of tables, tables or parts of furniture,
 - near containers with water or other liquids.
- Do not place containers of water or other liquids on shelves that are located above the machine.
- Do not place any objects, especially naked flame objects, equipment, or shelves that are located above the device.

Warning!

- Place the device in a place where children cannot reach freely.
- Prevent children from handling the device. The device may overwhelm children and cause serious injury.
- Mechanical damage (eg cracking of the plastic covers) of the device can cause serious injury.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- Do not place or use the appliance near water-containing containers. If the appliance falls into the water, do not remove it! First, pull the power cord plug out of the mains socket and then select the appliance from the water. In such cases, take the device for inspection to a specialist service to check that it is safe and working properly.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of electrical short circuit!
- Do not expose the device and its accessories to strong vibrations and / or shocks. Prevent anything from dropping or hitting objects.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- Do not use the appliance in potentially explosive environments in the presence of flammable substances and their vapors, fog or dust, and under atmospheric conditions, which, when ignited, simply spreads through the air.
- Do not use the device near sources of excessive heat and open flame.
There is a risk of explosion and / or fire!

Operation/Supervision

Warning!

- To reduce the risk of electric shock, do not remove the device covers. There are no parts that can be repaired by the user inside the device. Obtain servicing to qualified service personnel.

Warning!

- Depending on the device model, there may be some options for switching the device off and on (or connecting and disconnecting) from the power supply. Therefore, always follow the following safety precautions carefully:
 - where the mains plug or the socket is used as a device to disconnect the power supply, this device must always be operable and easily accessible.
 - where the multi-pole power switch is used as a power-off device, this switch must always be operable.
- The power plug or the power switch fulfills the safety function of the device.

Warning!

- Do not use the device if the power switch does not work on the device or if the power plug is damaged.
- Complete disconnection of the device from the network is only ensured after disconnecting the mains plug from the mains socket.

Warning!

- The pushbutton (or slider) „ON / OFF“ switch on the control panel serves as „Functional On / Off“ of the device. When the switch is turned to „OFF“, the device is not disconnected from the power supply.
- The device is under dangerous voltage when the power supply is connected!
- Keep the device under supervision during use and operation.
- Never leave your device freely accessible and do not leave it with a freely accessible line cord and signal cables. Children, inappropriate persons or animals may be able to overturn the device by a power cord or signal cable.
- Ensure that all electrical wiring connections are secure and properly connected. If the power cord is not firmly connected to the device, be careful not to disconnect it from the device when the plug is plugged into a wall outlet. The free end of the power cord is under a dangerous voltage. Do not insert any conductive objects into the end cap.
- Do not connect the power cord and other cables to common bundles. The power cord must remain accessible for safe disconnection of the device from the power supply.
- Do not subject the power cord and signal cables to mechanical stress and damage. There is a risk of serious injury!
There is a risk of electric shock!
- The device contains parts of covers (eg ventilation grilles) that can be heated during normal operation. Do not touch these parts of the device.
- Unplug the power cord from the power socket if you will not be using it for a long time. Deposition of dust and humidity may cause electrical insulation to be impaired.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of fire!
- Do not touch the equipment and power cord during strong storms. It could affect your electrical current from the atmospheric discharge. Disconnect the power cord from the wall socket during a storm or if you do not use it for a long time.
- Disconnect the appliance from mains supply if children or unaccompanied persons are left unattended near the device.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of electric shock!

- Do not store the appliance with a wrapped cord around its body. Unfold the cord in the way it was folded in the original packaging by the manufacturer.
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!

Warning!

- Avoid overheating and overloading when using the unit.
- If you notice any unusual occurrences (sounds, odors, smoke,...), immediately switch off the device and unplug it from the mains. Have the appliance checked by a specialist workshop.
- If the device is also equipped with the headphones to reproduce the audio signal:
Do not use earphones set to extreme sound pressure levels.
Risk of serious damage or hearing loss!
- If any safety component / part (mechanical, electrical / electronic) is part of the device, never disable this part / component! If the safety part / component is damaged or not working, do not use the appliance!
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution !!!

Operation/Use MP3/MP4 players

Warning!

- A personal music player is a device that, when in use, is associated with changing (reducing) the perception of surrounding audio and visual stimuli. If you perform any activity that is accompanied by an increased risk or threat to yourself or others in your area, always monitor your surroundings carefully to avoid causing injury to yourself or others.
- Do not use the device for:
 - driving a car, driving and riding a motorcycle, cycling, or driving and driving on other means of transport where attention is required in traffic conditions on public roads,
- Be careful when using the device, especially if you are doing activities such as:
 - skiing, snowboarding or any other means required ATTENTION in conditions of movement in ski terrain,
 - other activities and activities requiring ATTENTION and which may be associated with the use of a personal music player.

Caution!

- Be careful when using and handling the earphone cable connections. Careless handling may cause entrapment and adversely affect e.g. free movement of hands.

Warning!

- The device is only intended for operation with a built-in battery, which must not be replaced by the user and whose type is specified in the technical information of the operating instructions.
- Ensure that all cable connections are securely and correctly connected. Do not insert any conductive objects into the device connectors.
- When plugging and unplugging connectors, pull the connections by the connectors, never pull the connection by the cable itself.
- Always set a low volume level. Then slowly increase the level to hear the sound comfortably, cleanly and without distortion. Use the device for a reasonable period of time and take appropriate breaks. Hearing impairment can also be caused by excessive listening time at normal and safe volume levels.
- If you experience abnormal hearing when listening to music, e.g. whistle in the ears or other discomfort, stop using the device.

- Never overload the device beyond the limits specified in the technical data.
- If you notice any abnormal effects (sounds, odors, smoke, ...) while using the unit, turn off the unit immediately and unplug it from the wall socket. Have the device checked by a specialist garage.
- Do not store the device in places subject to high or low temperatures to prevent deformation and disturbance of its covers and parts.
- The optimum storage temperature of the device is $+5^{\circ}\text{C}$ to $+40^{\circ}\text{C}$, depending on the storage conditions of the battery.
- Always make sure you back up your data files. The manufacturer of the device is not responsible for the loss of your data caused by improper use of the device, unauthorized interference with the device, etc.
- If any safety part (mechanical, electrical / electronic) is part of the unit, never put it out of operation! Do not use the device if the safety part / component is damaged or malfunctioning!
- Never underestimate possible dangers and be careful!!!

Power Supplies/Battery/AC Adapter

Warning!

- Risk of accumulators - electric short circuit, explosion, leakage, burns if incorrectly handled and not followed.
- The battery pack is supplied partially charged.
- Do not handle the battery with metal tools. Conductive contact connections can cause a short circuit.
- Do not leave the battery in a fully charged or fully discharged state for a long time. This may cause it to significantly reduce its ability to store energy or be irreversibly damaged. Maintaining 40 to 50% charge optimizes battery life.

Warning!

- Never disassemble the battery. Damage may result in electrical short circuit and release of harmful substances.
- If skin or clothing comes into contact with battery fluid, rinse thoroughly with clean water. If liquid gets into your eyes, avoid rubbing them, rinse them immediately with clean water and seek medical advice immediately.
- Do not expose the battery to fire or expose it to direct sunlight or excessive heat. Danger of explosion.
- If the battery is damaged, have it replaced by a specialist garage.
- Dispose of batteries according to the applicable regulations and regulations for the disposal of electronic devices.

Charging the battery

- The device is equipped with a rechargeable battery.
- The battery can be charged by connecting the AC/DC charging adapter or by connecting it to the USB port of your PC.
- Keep the device out of reach of children while charging the battery, as the charger and the power cord may cause an electric shock.
- The time required to charge a fully discharged battery depends on its condition and ambient temperature. A fully discharged battery will charge in about 2 hours.
- A fully charged battery lasts about 7 hours when using (music playback).

Charging the battery using the AC/DC adapter

- Charging the built-in battery is only permitted with the charger (AC / DC adapter) recommended by the manufacturer.
- Use the AC/DC charging adapter 230V AC/5V DC 0.5A.
- Use the AC/DC charging adapter with USB-C connector.
- If you do not know the DC voltage and current on your charger, use the included USB cable to charge the device's battery through your PC.
- If the charger cable or the charger itself is visibly damaged, replace it immediately with a new charger.
- Use the battery charger only in an indoor and dry environment, at an ambient temperature of +5 ° C to +40 ° C.
- Do not grasp or connect the charger cable plug and the cord to the wall socket if your hands are wet or the plug and charger cable or the device itself are wet. Always wipe the hands, power cord, and device thoroughly with a dry cloth.
- Never insert any conductive objects into the charger connector.
- Check that the main power switch is set to "0" "OFF" before connecting the battery charger to the mains.
- Do not use the machine if the power switch is not working.

Charge the battery by connecting the device to a PC

- When charging the device via the USB port on the PC, make sure that your PC is connected to a power source.
- A standard USB port is used to charge the battery from the PC, so you can charge the battery at home, in the office, in the vehicle, or anywhere you have a USB port.